

**Dette dokument er en vigtig del af produktet.** Denne vejledning inklusiv alle billeder, figurer og varemærker er ophavsretligt beskyttet. Producenten forbeholder sig retten til at rette og ændre denne vejledning uden forudgående varsel.

## **SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER !!!**

- Følg altid alle gældende lokale love og standarder ved installering og brug af produktet.
- Læs og forstå denne vejledning før du forsøger at installere eller betjene produktet.
- Dette produkt er ikke designet til kontinuerlig drift.
- Biopejsen er et dekorativt produkt beregnet til indendørs brug og periodisk udendørs på terrasser og altaner, hvis der er læ for dårligt vejr (inkluderer vind, regn, lave temperaturer og høj fugtighed)
- Betjen kun produktet som tilladt her.
- Hold uden for rækkevidde for børn!
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når det er i brug.
- Lad ikke produktet brænde under opsyn.
- Brug i godt ventileret indendørs rum.
- Brug den bioethanol, som er angivet af producenten.
- Overfyld ikke mere end den maksimale kapacitet vist ved MAX-mærket på beholderen til bioethanol.
- Placer aldrig brændbare materialer på dette produkt.
- Sørg for at væggen/bordpladen/gulvet som produktet skal stå/hænge på er sundt og stærkt nok til at understøtte produktets vægt.
- Forsøg ikke at ændre biopejsen.
- Forsigtig! Biopejsen er varm når den brænder.
- Fodre ikke ilden kunstigt med stråler eller vindstød.
- Hvis biopejsen har konvektive (luft) varmeriste eller ventilationsåbninger og aldrig skjule eller lukke dem med noget.
- Opbevar bioethanol ved omgivelsestemperatur og væk fra alle brandfarezoner i henhold til gældende lokale regler.
- Opbevar en fungerende ildslukker, der er certificeret til ethanoldrevet brand i det rum, hvor produktet er installeret (den korrekte ildslukker er en med CO<sub>2</sub>, alternativt vil et brandtæppe være tilstrækkeligt).
- Brug kun originale dele.
- Den absorberende indsats i beholderen til bioethanol nedbrydes med tiden. Udskift det hvert andet år.
- Producenten tillader kun at det dekorative tilbehør der sælges af Kratki placeres inde i ovnen.
- Anbring aldrig dekorativt tilbehør direkte over biopejsbrænderen.

## **INSTALLATION**

Installer kun bioethanol beholderen med biopejsen allerede installeret på brugsstedet.

Hold biopejsen mindst 1 meter væk fra brændbare materialer og produkter. Før installationen af biopejsen, skal du sørge for, at det rum, den skal stå i, har et tilstrækkeligt naturligt ventilationssystem og ingen lufttilførselsrist er lukket eller på anden måde blokeret. Brug ikke biopejsen i et rum på under 40 m<sup>3</sup>. Mere end en biopejs kan bruges i et enkelt rum hvis deres samlede brændstofforbrug ikke overstiger 0,6 l/t og tilstrækkeligt ekstra ventilation sikres. Ventilationen skal udskifte alt luft i rummet mindst en gang i timen.

Biopejse til permanent indbygget installation skal fastgøres på en flad eller hjørnevæg eller til drop-in installation i en vægudsparing lavet i et ikke brændbart materiale eller lavet af bygningsplader (f.eks. brandkvalificerede gipsplader). Afhængig af biopejsmodellen, kan dens bagpanel indeholde huller, der kræves til ophængt installation eller unde huller til direkte boltning til installationsgrundlaget. De særlige installationsbolte og vægstik følger med produktet som krævet af modellen. Hvis biopejsen ikke er blevet forsvarligt fastgjort, juster boltens drejningsmoment korrekt. Biopejsen Oscar skal fastgøres med den medfølgende installationsskinne. Hvis biopejsen falder ned i en vægudsparing, skal du opretholde den nødvendige afstand mellem biopejsen og dens kasse i vægudsparingen (minimum 10 mm).

Standalone biopejse kræver ikke permanent fastgørelse til nogle strukturel bestanddel. Nogle Standalone produkter kræver muligvis samling før brug. Bordplade biopejse er Standalone produkter, som kan placeres direkte på møbler eller væghylder.

Afhængigt af biopejsmodellen, kan den have et vinduessystem inkluderet med en særlig bund til glasruden.

## **TANKNING OG FYRING**

Tænd ilden i biopejsen når installationen er afsluttet. Opfyld ikke med bioethanol når biopejsen brænder. Tænd ikke ilden i produktet, når produktet er varmt. Beholderen til bioethanol vil forblive varm i op til en time efter at branden er dødt ud. Undersøg bioethanol beholderen for integritet og lækager hver gang inden tankning. Bioethanol beholderen har en sikkerhedsabsorberende indsats for at forhindre spild af bioethanol hvis biopejsen vipper eller falder til en side. For at bevare en god ydeevne for den absorberende indsats skal der ikke tankes op med bioethanol højere end til 50% af den maksimale kapacitet for bioethanol beholderen. Fyld ikke over den maksimale kapacitet ved MAX-mærket på bioethanol beholderen. Tænd ikke biopejsen hvis den er overfyldt med bioethanol. Hvis bioethanol spildes skal det straks tørres af

alle overflader med køkkenrulle. Tænd biopejsen med lange pejsetændstikker eller en lang pejselighter. Flammerne har den rigtige farve og højde efter 15 minutter. Flammehøjden afhænger af ventilationen i rummet. Bioethanol beholdere med et glidespjæld gør det muligt at justere flammehøjden ved at flytte håndtaget for at indstille åbningsforholdet til glidespjældet. Juster flammehøjden, så den øverste sektion af biopejsen ikke er direkte udsat for ild. Hold sikkerhedsafstand til biopejsen på 0,5 meter, når den er tændt og brænder. Afhængigt af modellen, kan bioethanol forbruget variere fra 0,2 l/t til 0,6 l/t.

## **SLUKNING**

For at slukke flammerne i biopejsen, betjen håndtaget for at lukke glidespjældet og isolere luftstrømmen fra brænderen. Inden du tænder biopejsen igen, skal du vente på at den køler ned til omgivelsestemperatur. Sluk aldrig biopejsen med vand eller væske. Hvis det spildte bioethanol antændes, brug en tørpulver-ildslukker eller kvæl ilden med et ikke-brandfarligt materiale. Biopejse uden glidespjæld slukkes ved at isolere luften fra brænderen med en dedikeret snuffer, som er inkluderet med produktet.

## **VEDLIGEHOLDELSE**

Vedligehold kun produktet når det er blevet slukket og afkølet. Rengør biopejsen ofte. Rengør installationsdelene og bioethanol beholderen med en fugtig klud og et ikke-ætsende vaskemiddel, der er egnet til den overflade, du rengør. Hvis biopejsen har en glasrude, skal den rengøres med kommercielt tilgængelige husholdningsglasrensere.